








OLLAS DISTRIBUTION

ZA ANJOU ACTIPARC
49630 LOIRE AUTHION

 ollas.distribution@gmail.com
 ollasdistri

Utilisation :

-  1 Enterrer votre olla
-  2 Planter en fonction du rayonnement de l'olla
-  3 Arroser manuellement pour favoriser l'enracinement
-  4 Remplir l'olla d'eau
-  5 Contrôler le niveau d'eau de l'olla en fonction de son autonomie

Désignation	Rayonnement	Autonomie	Poids/ Hauteur	Diamètre
Olla à planter 20cl	pot jusqu'à Ø20cm	4 à 7 jours	200g 13cm	8cm
Olla à planter 40cl	pot jusqu'à Ø40cm	5 à 10 jours	300g 15cm	10cm
Olla à planter 70cl	pot grand volume	5 à 12 jours	500g 18cm	13cm
Olla à enterrer XS 50 cl	15 cm	4 à 7 jours	0,5kg 14cm	11cm
Olla à enterrer S 1,5L	20 cm	5 à 7 jours	1,5kg 24cm	15cm
Olla à enterrer M 3L	30 cm	7 à 10 jours	2kg 23cm	18cm
Olla à enterrer L 5L	40 cm	7 à 12 jours	3kg 27cm	20cm
Olla à enterrer XL 10L	80 cm	12 à 20 jours	5kg 36cm	25cm

Conseil :

- ✓ Faire un paillage autour de vos plantations pour garder la fraîcheur dans votre sol et **l'olla fera le travail.**
- ✓ **Ne pas remplir l'olla** l'hiver lors des périodes de gel.
- ✓ Si vous le retirez l'hiver, profitez-en pour **le nettoyer.**

